無印良品

デスク天板・メラミン/タモ材・幅90/120/150cm
デスク脚・スチール・ライトグレー/黒・幅90/120/150cm

組立・取扱説明書 保存用

※デスク天板とデスク脚は別売りです。
天板と脚は同サイズのものを組合わせてご使用ください。

- お買い上げありがとうございます。
- 組立て、ご使用の前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

注意 組立ての前に必ずお読みください

※ 組立てに充分な場所を確保し、敷き物等をして床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。
※ 組立ては、お二人以上で行ってください。
※ フィッティングパーツ取付けに「電動工具」は使用しないでください。

注意 取付け上の注意

※ 天板を裏返しにするときは天板にキズがつかない様、敷き物等をして天板を保護してください。
※ ご使用後、一週間程経過しましたら脚の取付ボルトをきつく締め直してください。
※ 取付ボルトや脚部にゆるみがないか定期的に点検をし、安全をご確認の上ご使用ください。

パーツリスト

※この組立・取扱説明書は全タイプ共通です。

【デスク天板】

01 天板×1
※サイズ：90/120/150の3種あります
※イラスト図は120



【デスク脚】

02 フレーム×1
※サイズ：90/120/150の3種あります
※イラスト図は120



03 脚×4
※アジャスター付



※ 01 と 02 03 は別売りです。

フィッティングパーツリスト

Ⓐ ボルト（短）×8	Ⓑスプリングワッシャー×8	Ⓒ ワッシャー×8	Ⓓ ボルト(長) 90cm：×10 120cm：×10 150cm：×12	Ⓔ 六角レンチ4mm×1
				

※フィッティングパーツはすべて「デスク脚」に同梱されています。

完成図

スチールデスク

150cmタイプ



120cmタイプ



90cmタイプ



天板 耐荷重：40kg

【フレームと脚の組付け】

1 はじめに敷物等を敷き、その上で組立てを行ってください。
02 フレームを“青色のシール”が貼ってある面を下にして、敷物の上に置きます。
Ⓐボルト（短）、Ⓑスプリングワッシャー、Ⓒワッシャーを Ⓔ六角レンチで締め付けながら
03 脚をコーナー金具部分に固定してください。



【天板の取付け】

2 敷物の上に裏返した状態で 01 天板を置きます。
手順 1 で組立てたものをⒹボルト（長）で取付けます。
この時、ボルトは軽く締付けた状態にし、最後に Ⓔ 六角レンチで全てのボルトをしっかり締付けてください。

⚠ ご注意ください

※はじめからボルトをきつく締めると、他のボルトが入らないことがあります。必ず上記手順をお守りください。
※ボルトを力まかせに締め過ぎると、天板が破損する恐れがあります。ご注意ください。

取付けのポイント

※天板のナット（ 部分）は、デスク用のパーティション（別売）を取付ける際に使用します。





3 必ず二人で持ちながら本体を裏返してください。
デスクがガタつく際は、脚のアジャスター部分を回して高さを調整してください。



※別売のデスク用パーティション、スチールL字棚をご使用になる場合は、必ず付属の組立・取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。

081222